

IP to ASI & ASI to IP конвертер

IP to ASI& ASI to IP конвертер предназначен для:

- приема unicast UDP-пакетов и конвертирования UDP-пакетов в ASI;
- приема ASI-данных (не более 80 Мбит) от внешних источников и конвертирования ASI-данных в UDP-пакеты;
- скремблирования ASI-пакетов на выходе устройства с помощью системы адресного доступа Trophy-Access 2.0.



Конструктивно в одном корпусе размещаются от одного до четырех независимых IP to ASI& ASI to IP конвертера.

Светодиод STATUS индицирует работоспособность конвертера. В случае нормальной работы конвертера светодиод дает зеленый свет. В случае некорректной работы - светодиод светится красным.

Светодиод SYNC индицирует наличие ASI сигнала (ASI SYNC) на входе конвертера.

Управление настройками IP to ASI& ASI to IP конвертера осуществляется с помощью WEB- интерфейса.

IP адрес устройства: **10.10.10.99**

Имя: **admin**

Пароль: **admin**


Информационное Меню

A screenshot of the Trophy web interface. At the top, the word "TROPHY" is displayed in large, blue, block letters. Below this, there is a sidebar menu with three items: "Info", "Config", and "Password". The "Info" item is selected, and the main content area displays "Device info" in bold. Below the title is a table with five rows of device information.

Chip ID	0x3231470B.32383435.00260033
SoftWare version	1.6
FPGA FW version	1.07
Encryption type	2
Ethernet HW Address	FE:FF:47:0B:00:26

Конфигурационное Меню

В конфигурационном меню скремблера вы можете изменить параметры сети, источник ввода транспортного потока (UDP или ASI), включить/выключить скремблирование выходного транспортного потока.



Info
Config
Password

DVB Scrambler configuration

IP Address	<input type="text" value="10.10.10.99"/>
Subnet Mask	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
Default Gateway	<input type="text" value="10.10.10.1"/>
Mode	<input type="text" value="ASI+UDP->ASI"/> ▼
UDP Port	<input type="text" value="1000"/>
Scrambler Enable	<input checked="" type="checkbox"/>

Внимание! Не забудьте выключить скремблирование ASI-пакетов в случае применения конвертера отдельно от базовой станции РТС-Трофи (убрать птичку в строке Scrambler Enable).

Меню Замены Пароля

В этом меню вы имеете возможность заменить пароль на конфиденциальный.



Info
Config
Password

Change password

New Password	<input type="text"/>
Confirm Password	<input type="text"/>